
1:100
1:500
p.p. 180 m n.p.m.
Skrzynkę obetonować
Skrzynka żeliwna do zasuw
Obudowa teleskopowa zasuwy
włączenie w istn. kołnierz wodociągu
Zasuwa klinowa z gwintem wewnętrznym 1 1/4"
zmiana kierunku
odgałęzienie kan.sanit.0.16 do pos.21
telefon*2
odgałęzienie sieci wod.ø32 do pos.20
odgałęzienie kan.sanit.0.16 do pos.19
gaz ø25
telefon*2
Projektowany kanał sanitarny PVC 0.20 (widok)
odgałęzienie sieci wod.ø32 do pos.19
odgałęzienie sieci wod.ø32 do pos.18
odgałęzienie sieci wod.ø32 do pos.17
odgałęzienie kan.sanit.0.16 do pos.17
telefon
telefon
odgałęzienie sieci wod.ø32 do pos.16
gaz ø25
telefon
odgałęzienie kan.sanit.0.16 do pos.15
odgałęzienie sieci wod.ø32 do pos.15
odgałęzienie sieci wod.ø32 do pos.14
odgałęzienie kan.sanit.0.16 do pos.13
odgałęzienie sieci wod.ø32 do pos.13
odgałęzienie sieci wod.ø32 do pos.12
odgałęzienie kan.sanit.0.16 do pos.11
telefon
hydrant p-poż ø80
kabel energ.
telefon
Zasuwa klinowa z gwintem wewnętrznym 1 1/4"
włączenie w istn. kołnierz wodociągu
Obudowa teleskopowa zasuwy
Skrzynka żeliwna do zasuw
Skrzynkę obetonować
11°
189.14
188.47
188.89
188.82
188.31
188.11
188.38
187.19
186.98
186.72
186.44
186.18
187.14
187.00
187.00
i=1,6%
i=1,5%
i=7,6%
PEHD 110 SDR 17 PN10
PEHD 110 SDR 17 PN10
PEHD 110 SDR 17 PN10

| | | |